Många av våra användare minskar sina uppvärmningskostnader med upp till 10–15 procent. Har du eluppvärmd bostad och rörligt timpris har du möjlighet att styra värmen till de tider på dygnet när elpriset är som lägst. Samtidigt gör du ett val som är bättre för miljön – med lägre energiförbrukning minskar även din klimatpåverkan.

Smart värme passar dig som:

- Bor i ett fristående hus (villa, radhus eller liknande).
- Har vattenburen värme och internetuppkoppling.
- Har ett uppvärmningssytem utan smarta funktioner. Har du vår fjärrvärmecentral med HomeSide har du redan funktionerna inbyggda.

DETTA INGÅR

För dig med fjärrvärme

SMART VÄRME – FÖRNYBAR FJÄRRVÄRME

89 kr/mån

Detta ingår: Hyra av hårdvara, support och app.

Uppsägningstiden är en månad.

- ✓ **Styr din värme via Ngenics Tune-appen** – slipp tänka på ojämn värme, onödiga kostnader eller överraskande höga energiräkningar.
- ✓ **Självlärande system** – systemet lär sig ditt värmebehov och justerar automatiskt.
- ✓ **Ta del av statistik** – se historik för din bostad.
- ✓ **Enkel att installera** – du behöver inte hjälp av en tekniker för installation.

Beställ smart värme

SÅ FUNKAR DET

Smart värme är baserat på Ngenic Tune och består av tre dosor: en innegivare, en styrdosa och en gateway. Dosorna samlar in information om väder och temperatur och hjälper till att optimera ditt värmesystem. Har du elavtal med timpris kan du aktivera elprisstyrning i mobilappen och på så sätt värms din bostad upp när elen är som billigast (för dig med eluppvärmning). Du styr och övervakar värmen i ditt hus via en app i din telefon.



- **Innegivaren** mäter din inomhustemperatur och hur mycket solljus som kommer in i ditt hus.
- **Styrdosan** mäter samtidigt temperaturen utomhus.
- **Gatewayen** tar emot all information från innegivaren och styrdosan och skickar vidare den till det digitala molnet.
- **I molnet** möter innergivarens information algoritmer och husets historik plus din önskade temperatur. Resultatet blir en temperaturgrad.
- **Gatewayen** får därefter tillbaka graden och slussar det vidare.
- **Styrdosan** tar emot graden och pratar med ditt värmesystem som ser till att justera.

LADDA NER APPEN NGENIC UNE